

Tapa guardapolvo de boquilla AQUAMIST modelo F885 Instrucciones de instalación

Descripción general

Estas instrucciones de instalación no sustituyen ni eliminan la necesidad de que el instalador lea y comprenda completamente las hojas de datos técnicos de productos individuales para obtener las últimas instrucciones, técnicas e información sobre cuidado y mantenimiento. La documentación actual puede obtenerse visitando www.tyco-fire.com.

Directrices de instalación

La instalación de la tapa guardapolvo modelo F885 de la boquilla TYCO AQUAMIST debe efectuarse de conformidad con esta sección.

NOTA


Las tapas guardapolvo modelo F885 de las boquillas AQUAMIST que aquí se describen deben ser instaladas tal como se indica en este documento, de conformidad con las normas aplicables de la National Fire Protection Association, y las normas de cualquier otra autoridad competente. No instalar debidamente la tapa guardapolvos en una boquilla AQUAMIST puede perjudicar el funcionamiento de la boquilla.

Las tapas guardapolvo modelo F885 AQUAMIST pueden instalarse sin retirar la boquilla del sistema; sin embargo, si es necesario retirar una boquilla, verifique que el sistema esté despresurizado y drenado. De no actuarse de tal forma, pueden originarse graves daños personales.

Instrucciones de instalación

Paso 1. Retire la tapa guardapolvo y el cable de retención de la boquilla si está presente. Asegúrese de que el orificio de la boquilla no tenga residuos antes de instalar la tapa guardapolvo de repuesto.

Paso 2. Inserte la tapa guardapolvo de repuesto en el orificio de la boquilla hasta que la brida de la tapa esté al nivel del asiento de la boquilla. Asegúrese de que la lengüeta de la tapa esté a nivel del brazo del cuerpo de la boquilla. (Ver figura 1).



Paso 3. Enrolle el cable de retención alrededor del fin de rosca del cuerpo de la boquilla. Enrosque los extremos de los cables de retención y corte el exceso. Asegúrese de que la tapa se mueva libremente y no interfiera con el difusor de la boquilla.

Nota: este documento es una traducción. Las traducciones de cualquier información escrita a idiomas diferentes del inglés se han hecho únicamente como cortesía al público no angloparlante. No queda garantizada, ni debe suponerse, la exactitud de la traducción. En caso de duda sobre la precisión del texto traducido, consulte, por favor, la versión inglesa del documento, que es la oficial. Cualquier discrepancia o diferencia surgida de la traducción no será vinculante ni tendrá repercusión legal a efectos de cumplimiento, obligación ni cualquier otro propósito.

SEDE CENTRAL | 1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA 19446 | Teléfono +1-215-362-0700